

iBOX BT®使用マニュアル

はじめに

iBOX BTは、物件の現地に設置し、物件のカギを内部に保管する電子キーボックスです。

eKEYによってのみアクセスが可能です。
eKEY対応端末機器に関しては、当社ホームページにてご確認ください。

iBOX BTはeKEYとの通信手段としてBluetooth、または赤外線を使用します。Bluetooth使用時の通信距離(eKEYとiBOX BT間の距離)は90cm未満、赤外線通信は30cm未満です。赤外線使用時は直射日光の影響を受ける可能性があるため、通信の際には直射日光が入らないようにしてください。

保管ボックス

iBOX BTは一般的なカギのほかに、カード型のカギも収納できるサイズです。保管ボックスを閉じる前に、カギが引っかかりたりすることがないようにボックス内部にカギが収まっていることを必ず確かめてください。また、保管ボックスには前後があります。後部にカギやその他のものを入れないでください。

物件の管理業者は、カギを保管ボックスに収納する前に、スペアキーが別保管してあることを必ず確かめてください。

保管ボックスを閉めるときは、カギを収納する部分をiBOXの表側にしてください。保管ボックスを底部から上に挿し込み、カチッと止め金がかかるのを確認してください。

フック

フックを解除するには、まずeKEYからフック解除コードの入力を行います。eKEYに「OK」の表示を確認したら、iBOXをしっかりと抑えてフック部分を上から下に強く押し下げます。次にフック部分を引き上げると、フックの解除が完了します。フックをもとに戻す場合はカチッと止め金がかかるのを確認してください。

バッテリー

バッテリーは通常の使用回数であれば少なくとも6年は持つようにデザインされています。寿命の長いリチウム電池を使用して

iBOX BT image



で、メンテナンスの心配もありません。

iBOX BTのフックを解除すると、eKEYの画面上にバッテリー残量が表示されます。

ご使用時の注意点

雨水などが内部に入るのを防ぐ為、iBOX BTは横や逆さに設置しないでください。また、スプリンクラーのような放水装置の影響を受ける場所への設置は避けてください。

iBOX BTは摂氏-30℃から75℃の間での使用を前提に設計されています。

バッテリーへの影響が考えられる為、iBOX BTが高温になりすぎないように、できるだけ日陰に設置してください。

気温が氷点下になる地域では、内部に水が入らないよう気をつけてください。

コピーライト

eKEY, iBOX, iBOX BTの商標は米UTC Fire & Security社に属します。Bluetoothの商標はBluetooth SIGに属します。

電波法

iBOX BTは日本における使用にあたり総務省が定める電波の利用ルールを遵守し、認定を受けています。